Samsung GALAXY 5 III Progre

4G LTE

設定ガイド



au

このたびは、GALAXY S II Progre (以下、「本製品」とします) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注

意点を記載しております。 基本的な操作については、本製品同梱の『取扱説明書』をご参

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録 商標です。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., LTD. 製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.

2012年10月第1版

Code No.: GH68-37760B (Rev. 1.0)

従って、Googleアカウントの設定などを行います。 Googleアカウントの設定を行うと、Google社のアプ リケーションを利用できます。また、Gmailのメール

- 無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定 無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークへの接続方法を説明 しています メールの設定
- Eメール (@ezweb.ne.jp) を利用するために行いま す。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、Eメールアドレスは後から変更できます。
- microSDメモリカードにバックアップする カメラで撮影した画像などのデータをmicroSDメモ リカードにバックアップします。
- 電話をかける 電話のかけかたを説明しています。
- 電話を受ける
- 電話の受けかたを説明しています。
- データを閲覧・再生する 画像や動画データの閲覧・再生方法を説明していま
- 連絡先をインポート/エクスポートする これまでお使いのau電話から、連絡先データを移行
- 電池消費を軽減する
- 電池の消費を抑えるための設定について説明していま

基本操作 通知パネルを開く 通知アイコンが表示されたとき 詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明 は、ステータスバーを下にスライ ドして通知パネルを開き、通知の 書詳細版』をご参照ください。 概要を確認できます。 _ _ _ 電源+-電源 ON ◯ を長押しします。 画面を上下左右にスワイプしま アプリケーションアイコン र 🖃 🛓 タップするとアプリー覧画面を タッチパネルの操作方法 表示します。 「シ」バックキ・ 画面に軽く触れて、すぐに指を離 タップすると1つ前の画面に戻ります。 ⊃ ホームキ 押すとホーム画面を表示します。 国 メニューキ タップすると利用できる機能(メ スライド ニュー)を表示します。 画面内で表示しきれないときな ディスプレイ (タッチパネル) ど、画面に軽く触れたまま、目的 直接指で触れて操作します。 の方向へなぞります。

● 基本操作 本製品の基本的な操作を説明しています。 ● 初期設定 初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面に アドレスが自動的に作成されます。 ピンチ 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり (ピンチイン) します。 ロングタッチ 項目などに指を触れた状態を保ち

フリック(スワイプ)

はらうように操作します。

画面を指ですばやく上下左右に

項目やアイコンを移動するときな

ど、画面に軽く触れたまま目的の

位置までなぞります。

■ 項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選 択するには、画面を直接タップ します。

▮ メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、 🗐 をタップして表示す る方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の 2種類があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタン、ON/OFF スイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジ オボタン、ON/OFFスイッチをタップすることで設定のオン /オフを切り替えることができます。



■ 文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用 のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

本製品の現在のステータスと通知アイコンを表

ステータスバー

示します。

日本語入力では「Samsung日本語キーパッド」で「テ ンキー」(かな入力)、「QWERTYキー」(ローマ字入 力) の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。



設定メニューキー

タップして表示されるメニューから「テンキー⇔ QWERTYキー」をタップすると、「テンキー」「QWERTY キー」を切り替えることができます。

フリック入力

「テンキー」キーボードで入力モードが「ひらがな漢字」 「全角カタカナ」「半角カタカナ」の場合、キーに触れ ると下の画面のようにフリック入力で入力できる候補 が表示されます。入力したい文字が表示されている方 向にフリックすると、文字が入力されます。



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、 自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って 設定を行ってください。

STEP START



表示される

●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更で きます。

STEP 3: Google位置情報の

STEP 1:接続<Googleアカウントの設定>

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Googleトーク」、「Google+」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「(ユーザー名) @gmail.com」が自動的に作成されます。

※ アカウントの作成には、「姓」「名」「バスワードを忘れた場合の回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、バスワードを忘れてしまった場合など、Googleからお客様に連絡するときに使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のまま進めてください。



[アカウントを作成] ※ 既に Googleアカウントを お持ちの場合は、「ログイン」 をタップしてください。



「名」を入力一 [次へ]



[次へ]





※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。







予備のメールアドレスを入 カ→パスワードを忘れた場 合の質問と回答を設定→ [次へ]



※「Google+に参加する」 を選択した場合は、表 示される画面に従って 設定してください。

1

利用を許可

● STEP1の手順1で「ロ グイン」または「今は 設定しない」を選択し た場合は、表示される 画面に従って設定して ください。

[次へ] ※ 位置情報サービスを利用しな

い場合はチェックを外します。 STEP 4:セットアップ完了

本製品を使用する準備が整い、セットアップ完了画面が



表示されます。



必要に応じて Dropbox



リンクをタップして [同意する]



ている文字列を 入力→[次へ]



必要に応じて、Google Playの購入設定を行う ※ 設定しない場合は[スキップ]

● 手順1で「今は設定しない」をタップする と、Googleアカウントの設定を省略する ことができます。後からGoogleアカウン トを設定するには、ホーム画面で □ →[設 定] → [アカウントと同期] → [アカウントを追加] → [Google] と操作し、表示 される画面に従って設定してください。

※ バックアップを利用しない場 合はチェックを外します。 [次へ]

■ STEP 2: バックアップと復元

[完了]

の設定を行う



au IDやau Wi-Fi SPOTなどの設定をまとめて行えます。 au IDをご登録いただくと、「au Market」や「Google Play」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「au

かんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。本製品でau IDを新規作成す るか、またはすでにお持ちのau IDを利用することもできます。

● 他のユーザーと重複するau IDは登録できません。











※ 初期値はご契約時に

お客様が記入した4

桁の暗証番号です。

[設定を終了]



利用規約を確認→ [利用規約に 同意して新規登録] ※ au IDをすでに取得されて いる場合は、[au IDをお 持ちの方はこちら]

無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定

家庭内で構築した無線LAN (Wi-Fi[®]) 環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。 ※ パスワード (セキュリティキー) はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。



※ 利用可能なWi-Fi[®]ネット

ワークが検出されます。







(セキュリティキー) を入力→ [接続]

● 接続するアクセスポイント機器がWPSのPINコード方式に対応している場合は、接続するWi-Fi®ネットワークをタップ→「拡 張オプションを表示」にチェックを入れる→下に表示されるWPSの項目をタップ・【このデバイスからのPIN】→【接続】と 操作し、アクセスポイント機器側でPINコードを入力すると、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

● 接続するアクセスポイント機器がWPSのブッシュボタン方式に対応している場合は、接続するWi-Fi®ネットワークをタップ + 「拡張オプションを表示」にチェックを入れる→下に表示されるWPSの項目をタップ→ [プッシュボタン] → [接続] と操 作し、アクセスポイント機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。



の登録を行ってください。

6



→ [終了]









電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する



データを閲覧・再生する 本体内のメモリやmicroSDメモリカードに保存した画 像や動画データを閲覧・再生できます。 **◎ ♀ □** アプリ一覧画面で アルバムを選択 [ギャラリー] 表示したいデータを選択 ※ 動画を再生する場合は 「▶」をタップします。

● バックアップしたデータを本体内に戻す場合は、 microSD メモリカード内のデータを元の場所にコ

● Eメールを復元する場合は、Eメールトップ画面で □ → $[E \times - h \cdot B \times E] \rightarrow [N \cdot y - p \cdot y - 2\pi] \rightarrow [X - h \cdot e]$ ルを復元] → 復元したいメールの種類を選択 → [OK] ・ $P \cdot y - p \cdot E$ ・ $P \cdot y - E$ ・ P

ピーします。



連絡先をインポート/エクスポートする



電話帳から発信する



電話を受ける

着信画面で「◯」を

表示される円の

スライド

電話を切る場合は、

外までドラッグ

0 88 88 0 818 818

(E)

通話が開始される

● 着信を拒否したい場合 は、手順1で「@」を 表示される円の外まで

ドラッグ/スライドし

ます。着信を拒否する

と、発信元にガイダン

スが流れます。

■ 通話する



